



# Basic



**MaXalami bei Bedarf halbieren und in das Einführwerkzeug einfädeln.**



**Werkzeugspitze in das Loch einfügen bis kurz vor Flickenende.**



**MaXalami festhalten und Einführwerkzeug herausziehen.  
Fertig!**

